

# **SINGES COQUINS**



## **Spécification :**

- 16,0L X 13,5L X 8,0H;
- Recommandé pour les 3 ans à 10 ans;
- Recommandé pour les enfants de grandeur de 90cm (3 pieds) à 150cm (5 pieds) ;
- Poids de 400 livres (180kg) maximum;
- 100 livres (45kg) maximum par personne pour un maximum de 4 personnes.

## **Installation et désinstallation du gonflable**

- L'installation et la désinstallation doivent être faites par un adulte;
- Vous devez choisir une surface plane et sans objets qui pourraient endommager le gonflable. (Pour l'extérieur : idéalement du gazon);
- Installer la toile protectrice à cet endroit;
- Déplier le jeu gonflable sur cette toile;
- Raccorder le tuyau au souffleur et brancher le souffleur dans une prise GFI comprenant une mise à la terre. (s'assurer que le souffleur est à « OFF » avant de le brancher) Il est recommandé de ne pas utiliser de fil d'extension;
- Assurez-vous que le souffleur n'est pas dans une zone de passage des enfants et ne jamais obstruer le tuyau raccordé au souffleur;
- Appuyer sur l'interrupteur pour partir le souffleur (si le souffleur ne démarre pas, simplement appuyez sur le bouton rouge « RESET » sur le fil de branchement);
- Il vous reste plus qu'à bien ancrer le jeu avec les piquets fournis et à vous amuser;
- Une fois terminé, enlever les saletés du gonflable à l'aide d'un balai;
- Éteindre le souffleur et le débrancher du courant électrique (s'assurer qu'il n'y a pas d'enfant à l'intérieur auparavant);
- Débrancher l'entrée d'air pour que le gonflable se dégonfle tranquillement;
- Replier le gonflable et le remettre dans son sac de transport (s'assurer que le jeu est sec);

**Surveiller vos enfants en tout temps pendant qu'ils s'amuse!**